



Data : 27.10.2005

Assunto : Tiptel 72 S - alteração de idioma

Alteração de Idioma no telefone Tiptel 72 System;

- Colocar interruptor de programação na central na posição "PROG";
- Levantar micro do telefone (visor mostra "Bitte wahlen");
- Pressionar 1X tecla "seta baixo" (visor mostra "Externwahl");
- Pressionar 4X tecla "seta direita" (visor mostra "Programmierung");
- Pressionar 1X tecla "seta baixo" (visor mostra "Mehrfachnr");
- Pressionar 2X tecla "seta esquerda" (visor mostra "Sprache");
- Pressionar 1X tecla "seta baixo" (visor mostra "Deutch";
- Com teclas "seta direita" seleccionar linguagem pretendida (alemão/deutch, francês/franzosisch, holandês/niederlandisch ou inglês/englisch);
- Confirmar com tecla "seta baixo" (visor mostra "language" caso seleccione a linguagem inglesa);
- Colocar interruptor de programação na central na posição "BETR";