



- |                             |                         |                       |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 - tecla "chamar";         | 4 - tecla "Play";       | 7 - tecla "VIP";      |
| 2 - tecla "avanço";         | 5 - tecla "volume";     | 8 - tecla "OGM/Stop"; |
| 3 - tecla "modo atendedor"; | 6 - tecla "retroceder"; | 9 - tecla "Rec"       |

### Alteração de idioma

- Pressionar durante +/- 3 segundos tecla **OGM/Stop** ( no display aparece "German");
- Pressionar tecla **retroceder** ( no display aparece "English");
- Pressionar tecla **chamar** para gravar seleção;
- Pressionar tecla **OGM/Stop** para sair do modo de programação;

### Programação de nº de toques para atendimento

- Pressionar durante +/- 3 segundos tecla **OGM/Stop** ( no display aparece "German", ou "English");
- Pressionar tecla **Chamar** ( no display aparece "toll saver" ou "x rings" );
- Pressionar tecla **retroceder** até aparecerem o nº de toques desejados ( entre 2 e 8 toques);
- Pressionar tecla **chamar** para gravar seleção;
- Pressionar tecla **OGM/Stop** para sair do modo de programação;

### Ajuste de volume

- Pressionar tecla **volume** ( ouve bip: seleccione o pretendido);

### **OGM ( Mensagem de atendimento)**

Existem 2 tipos de mensagens de atendimento:

OGM 1 – mensagem de atendimento **com** possibilidade de chamador "deixar mensagem";

OGM 2 – mensagem de atendimento **sem** possibilidade de chamador "deixar mensagem";

### Gravar OGM's

- Pressionar tecla **OGM/Stop** ( no display aparece "REC./PLAY OGM1" );
- Seleccionar com a tecla **retroceder** o OGM pretendido (1 ou 2 );
- Pressionar tecla "REC" ( no display aparece "OGM1, ou 2, Recording" );
- Falar a mensagem pretendida;
- Pressionar tecla "OGM/Stop" para terminar gravação;

### **Reproduzir OGM's**

-Pressionar tecla **OGM/Stop** ( no display aparece “REC./PLAY OGM1” );

-Seleccionar com a tecla **retroceder** o OGM pretendido (1 ou 2 );

Pressionar tecla **PLAY** ( no display aparece “ OGM 1, ou 2, Playing );

### **Ativar Atendedor Automático**

#### **OGM 1**

-Pressionar 1 vez tecla **modo atendedor** ( no display aparece e ouve-se a indicação “Answer ON” , seguida da indicação “OGM 1 Playing” com a reprodução do OGM 1;

-Led de mensagens fica aceso;

#### **OGM 2**

-Pressionar 1 vez tecla **modo atendedor** ( no display aparece e ouve-se a indicação “Annouce Only” , seguida da indicação “OGM 2 Playing” com a reprodução do OGM 2;

-Led de mensagens fica aceso;

### **Desativar Atendedor Automático**

-Pressionar 1 vez tecla **modo atendedor** ( no display aparece e ouve-se a indicação “Answer Off”;

-Led de mensagens fica apagado;

### **Reproduzir Mensagens de Chamadas no Atendedor**

#### **Reproduzir Mensagens Novas**

-Pressionar durante +/- 3 segundos tecla **PLAY** ( no visor aparece “Message #1” e ouve-se a indicação “ tem x mensagens novas. Mensagem x, recebida às x horas do dia x.” termina com “ não tem mais mensagens”. )

#### **Reproduzir todas as mensagens**

-Pressionar tecla **PLAY**. ( ouve-se a informação de “ tem x mensagens. Mensagem x, recebida às x horas do dia x”. Termina com “ não tem mais mensagens”. )

#### **Reproduzir mensagens por “pesquisa”**

-Pesquisar mensagem através de teclas **avanço/retroceder**, até aparecer a mensagem desejada;

-Proceder como em reprodução de todas as mensagens;tecla;

### **Apagar Mensagens do Atendedor**

-Iniciar reprodução de mensagem recebidas.

-Durante a reprodução, pressionar tecla **modo atendedor**;

### **Pesquisar chamadas em atendedor**

-Pressionar teclas **avanço/retroceder** (aparece no display informação sobre chamada com indicação do nº chamador, data e hora;

### **Apagar chamadas em atendedor**

-Iniciar pesquisa de chamadas;

-Pressionar teclas **modo atendedor** ;