



Data : 15/04/2009;

Assunto : KRS – SD4500 / USB Video Backup ;

KRS - SD4500 USB VIDEO BACKUP

Para efectuar backup's de video em dispositivo USB, tem que se iniciar o modo de reprodução de imagens. **O backup só poderá ser efectuado canal a canal.**

1- Pressionar tecla "SEARCH";

-aparece no visor:

EVENT SEARCH
TIMELINE SEARCH
GO TO
GO FIRST
GO LAST
LOG
ARCHIVE

2- Seleccionar item pretendido e *iniciar reprodução*;

3- Depois de iniciar a reprodução na data e hora pretendidos, seleccionar o canal a ser gravado e colocar em "FULL SCREEN", e pressionar tecla "ARCH";

-aparece no visor:

ARCHIVE : STILL / VIDEO

4- Seleccionar modo "VIDEO", e confirmar com tecla "SEL";

-aparece no visor:

DURATION – 0000

5- Seleccionar o tempo pretendido (*em segundos*), e confirmar com tecla "SEL";

-aparece no visor:

VIDEO OK
BACKUP USB DEVICE
NO / YES
CD-RW / USB STICK

6- Seleccionar "YES" e "USB STICK" (quando seleccionado ficam as letras com tom vermelho), e confirmar com tecla "SEL";

-aparece no visor "CHECKING USB", "SAVING" (com barra de evolução de tarefa a verde), e no final aparece a mensagem "SAVE SUCCESS";

NOTA:

-Depois de terminada a tarefa, o DVR retoma automaticamente a reprodução da gravação seleccionada.

-Repetir os pontos 1~7 para novo backup de video;

ou

-Pressionar a tecla "ESC" repetidamente até retomar o modo normal de visualização;